

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA MONTAŻU OKAPU

UWAGA!

Przystępując do instalacji okapu należy zabezpieczyć meble, płytę grzewczą i inne urządzenia znajdujące się w bliskim sąsiedztwie strefy montażu.

Opis symboli ⑦ itp. znajduje się w rozdziale „ZAWARTOŚĆ ZESTAWU”.

1. Zdemontować filtry aluminiowe.

2. Przyłożyć korpus okapu ① do ściany. W dwóch otworach (patrz rysunek techniczny) znajdujących się w górnej części korpusu okapu ① zaznaczyć, a następnie wywiercić otwory do montażu kołków rozporowych. Zawiesić okap na uprzednio wkręconych w ścianę kołkach rozporowych i dokładnie sprawdzić jego mocowanie. W razie braku stabilności okapu można użyć dwóch dodatkowych kołków rozporowych. Wewnątrz korpusu okapu ①, w jego dolnej części znajdują się dwa otwory do tego przeznaczone (patrz rysunek techniczny).

3. Podłączyć okap do otworu odprowadzającego powietrze na zewnątrz za pomocą niepalnej rury o średnicy $\varnothing 150$ mm (*Nie montować rury jeśli okap ma pracować w trybie pochłaniacza. W tym przypadku zainstalować filtry węglowe).

4. Wyznaczyć i wywiercić dwa otwory montażowe (patrz rysunek techniczny) dla opaski łączeniowej ④. Opaska łączeniowa ④ musi być przykręcona do ściany, centralnie nad korpusem okapu ①. W celu zamocowania maskownic należy włożyć do maskownicy dolnej ② maskownicę górną ③ i zainstalować je na górze korpusu okapu ①. Dosunąć maskownicę górną ③ do sufitu i przykręcić dwoma blachowkrętami ⑦ do opaski łączeniowej ④. Maskownicę dolną ② połączyć z korpusem okapu ① używając dwóch blachowkrętów ⑦.

5. Po zakończonym montażu zainstalować filtry aluminiowe.

6. Podłączyć okap do sieci elektrycznej.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1 okap (korpus)



1 szt.

2 maskownica dolna



1 szt.

3 maskownica górna



1 szt.

4 opaska łączeniowa do maskownicy



1 szt.

5 redukcja Ø150 / Ø125



1 szt.

6 klapy zwrotne



2 szt.

7 śruby montażowe

blachowkręt samowiercący 2,9 x 9 mm



4 szt.